Cómo instalar Vulcan en

Hoteles, edificios de apartamentos y condominios

En hoteles y edificios de gran tamaño hay ciertas áreas que siempre deben tenerse en cuenta. A continuación encontrará un ejemplo de una instalación corriente de Vulcan en un hotel.

Los lugares más comunes para instalar Vulcan son: (1) la tubería principal de entrada del agua fría, (2) en los pisos o plantas superiores de edificios: en una o más tuberías de circulación del agua caliente, (3) en las tuberías principales de piscinas y spas o de restaurantes, etc. **Cada tubería de agua caliente requiere un Vulcan.**

1. Tubería de agua principal
2. Tubería(s) de circulación del agua caliente
   (instale Vulcan en la tubería de retorno, antes del intercambiador de calor y en **cada** tubería de agua caliente)
3. Tubería de agua de la piscina
   (instale Vulcan después del filtro de arena)



Cómo escoger un equipo Vulcan de tamaño adecuado

Hoteles, edificios de apartamentos y condominios

En edificios con horas punta de utilización de la capacidad de aprovisionamiento de agua, se deberá escoger entre los tamaños de Vulcan que se indican a continuación. Para determinar el modelo adecuado, mida el diámetro de la tubería de agua principal.

Diámetro de tubería	Tamaño del equipo
max. 2"	Vulcan S10
2½" - 3"	Vulcan S25
3½" - 4"	Vulcan S50
4½" - 5"	Vulcan S100
5½" - 6"	Vulcan S150
7" - 8"	Vulcan S250
9" - 10"	Vulcan S350
11" - 16"	Vulcan S500

Ejemplos de usos

- Hoteles y Resorts
- Viviendas
- Condominios
- Internados o residencias
- Hospitales
- Asilos u hogares de ancianos
- Edificios residenciales de gran tamaño, etc.

Calidad Alemana

- Fabricado en Alemania por Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
- Más de 30 años de experiencia en el tratamiento físico del agua
- Éxito probado en más de 70 países en todo el mundo
- Garantía internacional de 10 años