

# Manual de instrucciones



# **Contenido** **Páginas**

---

Consideraciones de seguridad .....	2
Introducción al producto.....	4
Como instalar .....	7
♦ Preparación .....	7
♦ Consejos .....	8
♦ Notas .....	11
Puesta en marcha .....	11
Utilización .....	12
Mantenimiento y cuidados.....	12
♦ Panel de control .....	12
♦ Frecuencia cambio filtros .....	13
♦ Cambio de filtros .....	14
♦ Notas.....	14
Diagnósticos averías y soluciones .....	15
Servicio post-venta .....	15
Contenido embalaje .....	16

## Consideraciones de seguridad (Lea atentamente este párrafo)

Con el fin de prevenir posibles daños, es imprescindible que tenga en cuenta de tomar las siguientes precauciones.

★ Ignorar las siguientes precauciones puede causar una situación de riesgo:

**⚠ Cuidado** Ignorar las siguientes pautas puede causar daños irreversibles a equipo.

**⚠ Nota** Ignorar esta sección puede dañar piezas del equipo y cancelar la garantía.

## ⚠ Advertencias

### No desmonte ni modifique este equipo por sus propios medios!

Un desmontaje o modificación no autorizado del sistema causaría mal funcionamiento y fugas.



Consulte con nuestro servicio técnico especializado antes de proceder a cualquier manipulación que no esté autorizada.

### No coloque objetos muy pesados encima de este equipo!




Los objetos pesados pueden con el paso del tiempo dañar la superficie de la tapa superior de este equipo e interferir en su correcto funcionamiento.

### No deje este equipo en contacto con materiales altamente corrosivos!




Estos materiales pueden corroer partes y componentes. Los materiales corrosivos y peligrosos pueden penetrar en algunos componentes contaminando el agua y provocando fugas.

### No coloque objetos mojados encima de este equipo!



A la larga podrían interferir en el correcto funcionamiento de este equipo.

### No utilice este equipo en condiciones de muy alta de presión de red de agua!




Una presión demasiado alta puede causar fugas en las conexiones e inundaciones. Las presiones recomendadas son de 1 bar a 3,5 bar. En caso de presiones más altas colocar un reductor o consulte con el servicio técnico.

### No coloque este equipo demasiado cerca del fuego!




No coloque este equipo cerca del fuego o de una fuente de alta temperatura. Podría deformar el equipo causando daños importantes y fugas de agua.



**No utilice una fuente de alimentación eléctrica superior a la especificada por el fabricante Solo usar 220V AC!**

Un voltaje superior al especificada podría causar un sobre tensión.

**Para instalación y mantenimientos es indispensable desenchufar el equipo de la toma eléctrica!**




Peligro de electrocutarse y producir corto circuitos.

**Mantener la clavija y el cable eléctrico en perfecto estado!**



**No manipular las partes eléctricas con las manos húmedas o mojadas!**



## ⚠ Notas

**No utilizar este equipo si el desagüe del fregadero está obstruido!**



**Las tuberías de entrada y desagüe de este equipo deben de estar siempre visibles y en perfecto estado de funcionamiento!**



**La temperatura del agua de la red no debe superar 38°C!**

Una temperatura demasiado alto reduce el rendimiento del equipo y puede causar daños en los filtros.



**No utilizar este equipo en temperaturas de menos 5°C!**

Si el agua se congela puede causar roturas de algunas partes en contacto con el agua .



**No utilizar el equipo al aire libre !**

Causaría un envejecimiento prematuro del equipo provocando averías ulteriores.



**No exponer este equipo a la luz directa del sol!**


Podría desarrollar micro organismos y contaminar el agua así como algunos de los componentes del equipo como tubos, tanque, etc..



# Introducción al producto


## 1. Despiece del equipo

### Flujo Directo 500




**Diagrama 1**

## 2. Esquema hidráulico



**Diagrama 2**

### 3. Esquema eléctrico



**Diagrama 3**

### 4. Parámetros técnicos

Modelo	FLUJO DIRECTO 500
Voltaje	220V 50HZ
Potencia	120W
Presiones Mini. Máx. Agua entrada	1 / 3,5 bar
Presiones Mini. Máx. Trabajo equipo	5 / 7 bar
Temperaturas Mini. Max. Agua entrada	5 / 38°C
TDS máx. Agua de entrada	≤2000 ppm
Producción approx. Permeado / día	500 galones / 1892 Litros
Protección eléctrica	Tipo II
Procedencia agua a equipo	Agua apta para el consume humano según RD 140/2003

Nota: Debido a mejoras técnicas aportadas por el fabricante, los parámetros pueden verse modificados a excepción del parámetros limitativos como TDS y presiones

## 5、 Principales etapas del equipo

1ª etapa: Pre filtro de 5 micras

Para la eliminación de partículas y suciedades contenidas en el agua de la red

2ª etapa: Cartucho de carbón activado granulado

Para la adsorción de cloro libre, material orgánica, metales pesados, malos olores y sabores contenidos en el agua de la red.

3ª etapa: Cartucho de carbón extrusionado

Para la eliminación de finos procedentes de la etapa anterior malos olores y sabores persistentes

4ª etapa: Tecnología Eco-eficiente 1:1

Elemento purificador con porosidad de 0.0001 micras (0.1nm), reducción de bacterias 4000 veces, y virus infecciosos más de 400 veces y eliminación altamente eficaz metales pesados, residuos pesticidas así como otras sustancias nocivas y perjudiciales para la salud.

5ª etapa: post-filtro de carbón activado granulado

Ajuste de acidez y sabores.

## 6、 Accesorios y sus funciones

Bomba de presión: Garantiza una presión constante y optima al modulo Eco-Eficiente.

Presostato baja presión: Evita la cavitación de la bomba. Cuando la presión esta por debajo de 1 bar o no entra agua al equipo, el presostato corta la alimentación eléctrica y el equipo para de funcionar.

Presostato alta presión: Evita sobre calentamiento de la bomba. Cuando el tanque está lleno o ha alcanzado la presión requerida, el presostato corta la alimentación eléctrica y el equipo para de funcionar.

Solenoides de entrada: Abre / cierra el paso del agua de entrada.

Anti retorno: Controla la dirección del agua.

Solenoides combinados: 1) Lava automáticamente el modulo Eco-Eficiente.  
2) Controla el flujo del concentrado.

Placa electrónica: Controla las funciones y el estado del equipo.

## 7. Características

**Sin deposito:** disponibilidad de agua directamente del sistema sin acumulación, seguro e higiénico.

**Gran caudal de agua:** aproximadamente 1,5 litros / minuto.

**Arranque a baja presión:** solo necesita una presión de 0,5 bar para arrancar.

**Pantalla inteligente con tecnología LED:** liderando la tendencia, memoria de operación, vida útil de los filtros, estado del sistema, etc.

**Tecnología del elemento Eco-eficiente:** menor rechazo, mayor producción y mayor duración.

**Sistema anti polución baja presión Eco-eficiente:** ahorro de agua y energía, menos 60% de rechazo.

**Nueva generación de bomba “big-flow”:** sin ruido, mayor presión y más producción.

**Sistema “quick-connect”:** para una instalación más sencilla y más segura.

## Como instalar

Se recomienda que la instalación del equipo se haga por profesionales debidamente formados y acreditados para la manipulación de aguas de consumo humano según RD 140/3003. Los pasos a seguir son como sigue:

### 1. Preparación

① Elegir el lugar de instalación del equipo bajo el fregadero de la cocina así como la ubicación del grifo dispensador de agua purificada.

② Tener a mano las siguientes herramientas.


Llave inglesa	1
Taladradora	1
Taladro 6.2 mm	1 (desagüe)
Taladro ø14mm	1 (Especial para mármoles y Silestone)
Destornilladores	1 plano + 1 de estrella
Cortador	1 especial para PE
Llave plana 14-16mm	1
Llave plana 19-21mm	1
Alicates	1

③ Controlar que todos los accesorios están a disposición

④ Cerrar la llave general de paso de agua y conmutador general de la luz


## 2. Consejos

- 1) Como instalar la conexión 3 vías al flexo de toma de agua fría:  
Cerrar la llave de entrada de agua fría. Desenroscar el flexo de entrada de agua. Localizar y coger el conector metálico de 3 vías de la caja del equipo. Enroscar una de las dos extremidades del conector de 3 vías a la entrada de agua fría . Enroscar el flexo de agua fría a un de las salidas del conector de 3 vías. (ver diagrama 4).



**Diagrama 4**

- 2) Como instalar la válvula o grifo de bola al conector de 3 vías  
Localizar la llave de bola en la caja del equipo . Enrollar la rosa de una de las extremidades con 2 vueltas de cinta de Teflón (ver diagrama 5). Enroscar la llave de bola en el orificio previsto en el conector de 3 vías (ver diagrama 8). Coger el tubo de 6 mm en la caja de accesorios. Con una tijeras cortar el largo de tubo que se necesite. Conectar una extremidad del tubo al la llave de bola (ver diagrama 6). Enroscar la tuerca metálica con fuerza. La otra extremidad del tubo ha de conectarse a la entrada de agua al equipo (INLET) .





**Diagrama 5**

**Diagrama 6**

### 3) Como instalar el grifo

En el lugar de instalación del grifo, hacer un agujero de  $\varnothing 14\text{mm}$  en posición correcta. Extraer el grifo de la caja del equipo. Iniciar la instalación: 1º montar el grifo (ver diagrama 7), 2º alojar la parte inferior del grifo en el agujero previamente taladrado y enroscar la tuerca hasta que el grifo se quede correctamente sujetado. Luego, cortar y colocar la distancia suficiente de tubo de 6mm en la conexión de entrada de agua al grifo, para ello colocar el terminal del tubo de 6mm en una de las 2 extremidades, enroscar la tuerca de 6 mm y enroscarlo en la parte inferior del grifo (ver diagrama 7), conectar la otra extremidad del tubo de 6 mm en la salida de agua pura del equipo.




### 4) Como instalar el desagüe

Taladrar un agujero de  $\varnothing 6.2\text{mm}$  en el tubo de desagüe del fregadero. Cortar una distancia suficiente de tubo de 6mm. Una de las 2 extremidades se alojará en el agujero practicado (ver diagrama 8). Sellar el agujero con silicona con el fin de evitar fugas. Colocar el collarín de desagüe y conectar el tubo de desagüe. La otra extremidad del tubo debe de conectarse en la salida de desagüe del equipo.


### 5) Instalación del modulo Eco-Eficiente

Abrir la tapa superior del equipo y desconectar el tubo de entrada de agua del tapón de la carcasa de membrana. Desenroscar el tapón del módulo Eco-eficiente con la ayuda de la llave herramienta. Sacar la membrana de su embalaje. Introducir la membrana en la carcasa por la parte de las 4 juntas (ver diagrama 9). Enroscar de nuevo el tapón de carcasa apretando fuertemente con la llave. Conectar de nuevo el tubo de entrada de agua al tapón sin olvidar de apretar la tuerca. Cerrar la tapa del equipo.




**Diagrama 9**

- 6) Instalación de los tubos de conexión rápida
- 7) Asegurarse que los tubos están secos y lisos. Cortar perpendicularmente al tubo practicando un corte limpio y perfectamente recto con un corta-tubos especial para luego insertarlo en perfectas condiciones (ver diagrama 10 para un corte correcto); si el corte no fuera correcto volver a cortar para evitar fugas futuras .
- 8) Al deslizar el tubo en el cuerpo del conector, este se clavará ligeramente hasta que se encuentre perfectamente collado y sellado . Empujar el tubo hasta el tope. Asegurarse que haya alcanzado en tope interior del conector (ver diagrama 11).
- 9) Para sacar el tubo, mantener la anilla empujada y estirar del tubo (ver diagrama 12).



**Diagrama 10**



**Diagrama 11**

**Diagrama 12**

### 3. Notas

- A. Si el cable eléctrico del equipo necesita ser alargado, utilizar un alargador adecuado sin nunca cortar el cable. Nunca dejar el enchufe del alargador en el suelo del mueble, colocarlo / colgarlo en un lugar del mueble donde no le salpique agua ni le llegue humedad directamente.
- B. Antes de practicar cualquier agujero para la instalación del equipo, asegurarse previamente que no existe ninguna línea de agua y/o electricidad cerca o detrás.

## Puesta en marcha

Controlar que los tubos están alojados en sus conexiones correspondientes, abrir las llaves de agua y encender la alimentación eléctrica . Seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el grifo de agua pura y abrir la llave de paso de agua al sistema, cerrar la llave situada en el tanque presurizado, encender el equipo , esperar que los filtros se llenen de agua hasta que el agua empiece a salir por el grifo de agua pura.
2. Esperar de 5 a 10 minutos hasta que el sistema se estabilice . Controlar que todas las conexiones aguantan bien la presión. Controlar que no haya fugas en el interior y exterior del equipo.
3. Cerrar el grifo de agua pura y esperar unos 30 segundos. Controlar que el desagüe del equipo haya parado.
4. Abrir de nuevo el grifo de agua pura, controlar que sale agua pura, si no saliera agua controlar que los presostatos de alta y baja presión estén funcionando correctamente. Cerrar el grifo de agua pura.
5. Cuando el equipo esté funcionando correctamente, cerrar la llave de entrada de agua de red al equipo y averiguar que después de un corto tiempo el equipo se apague solo. Si no se apagara, controlar que el presostato de baja presión esté funcionando correctamente.
6. Esperar un tiempo para asegurarse que el equipo funciona del todo correctamente. Abrir la llave del depósito presurizado, esperar que se llene el tanque, abrir de nuevo el grifo de agua pura y desechar el agua del primer llenado de tanque. Ahora se puede usar el equipo en óptimas condiciones.

## Utilización

1. Se entiende que el equipo está correctamente conectado y funcionando en perfectas condiciones.
2. Se ha de comprobar que el equipo y sus componentes están bien mantenidos y en perfectas condiciones.
3. Con el fin de prevenir cualquier contaminación durante el almacenamiento y transporte, se ha inyectado una pequeña cantidad de producto conservante en el módulo Eco-Eficiente, el carbón activado de los cartuchos suele soltar una pequeña cantidad de finos en su primer uso; por lo tanto durante la instalación se recomienda purgar los cartuchos GAC.

4. Se recomienda no usar los primeros litros de agua pura producida con el fin de evitar sabores desagradables procedentes del conservante del elemento Eco-eficiente.
5. Al principio, el TDS del agua pura será elevado. Después de dejar funcionar normalmente el equipo el valor de TDS del agua pura bajará hasta alcanzar un valor estable.
6. Para un correcto uso del equipo se ha de mantener abierta la llave de paso de agua de red al equipo. Para obtener agua pura se ha de abrir el grifo dispensador. Cuando no se necesita agua pura se ha de cerrar el grifo dispensador. El equipo se gestiona, apaga y se enciende automáticamente.

## Mantenimiento y cuidados

### 1. Panel de control



**Diagrama 13**

**Working / operando:** El icono se queda encendido. El área de la pantalla digital muestra el tiempo de funcionamiento de producción de agua mostrando “minutos” como unidad (ver diagrama 13).

**Source / fuente:** Cuando la máquina no tiene suministro de agua o no le llega suficiente agua, se enciende el icono de "Fuente" y empezará a parpadear el icono de "Pequeña campana". La alarma emitirá un zumbido 7 veces. Bajo este estado, el área de visualización digital indica que la máquina está acumulado el tiempo de funcionamiento; las unidades son “horas”.

**Standby / espera:** Cuando el sistema no está produciendo agua pura, se pone en modo de espera. En este momento está encendido el icono de "Espera". El área de la pantalla digital muestra el tiempo de utilización acumulado, que las unidades son horas. Cuando la máquina está acumulado de funcionamiento tiempo supera las 99 horas, la unidad “X10” se enciende. Por ejemplo: Si la máquina ha acumulado un funcionamiento de 150 horas, el área de visualización digital mostrará "15" y las unidades de área de visualización mostrará "X 10", el icono "minutos" no se enciende.

**Overtime/tiempo transcurrido:** Cuando la máquina ha estado continuamente produciendo agua durante 60 minutos, se ilumina el icono "Timeout"; la máquina se detendrá para examen. A partir de este momento los números contarán hacia atrás desde 60, sólo cuando llegue hasta 0 producirá de nuevo.

**Maintenance/mantenimiento:** Aparece en la pantalla “ F1, BELL, MAINTENANCE y FILTER LIFE” en color verde. Al mismo tiempo “ BELL” y “ MAINTENANCE” parpadean, la alarma zumbará 10 veces durante 3 segundos. Una vez realizado el mantenimiento se conecta de nuevo el equipo y se resetea.

Select ○ ○ Reset

**Estado de los filtros:** Esta área muestra el estado de los filtros. Cuando la pantalla es de color verde se puede utilizar el equipo normalmente; cuando la pantalla de filtros está en naranja, los filtros deben sustituirse pronto, el usuario debe contactar con el servicio técnico para el reemplazo

(ver diagrama 13). Cuando la pantalla de filtros está en rojo, el equipo no debe utilizarse y necesita un cambio de filtros inmediato..

**Select:** Una vez sustituidos los filtros, Presione el botón "Select" para seleccionar el icono de filtro correspondiente, los números muestran el porcentaje de tiempo de vida restante del filtro correspondiente, Sólo muestra números, ningún signo de % (ver diagrama 13).

**Reset:** Seleccione el filtro correspondiente y pulse el botón "reset", pulsar durante más de 3 segundos para que sea efectivo. Se puede seleccionar para restablecer la vida útil del filtro, una vez finalizado el reseteo se mostrará el número "99".

## 2. Frecuencia de cambio de filtros

(1) Los ciclos de sustituciones de filtros de este equipo se estiman a través de indicadores estadísticos basados en datos promedios de aguas de red. La frecuencia de sustituciones puede variar según los consumos y puede discrepar de lo establecido por el equipo si los parámetros del agua de entrada no entran dentro del cuadro de valores estándares, es posible que el equipo no señale el cambio de filtros pero que se tenga que operar, en este caso el usuario deberá de consultarlo con su distribuidor.

(2) La duración de vida de los cartuchos se basa en el consumo estimado estándar de una vivienda. Es preferible no instalar este equipo donde los consumos de agua sean muy importantes. Si se requiere de una mayor consumo de agua y mayor producción de permeado, se recomienda consultar con el distribuidor profesional.

(3) Según los datos estadísticos de aguas de redes municipales potables y los datos de consumo de una familia (10 litros / día); los filtros y pos filtros tienen una capacidad de filtración según la siguiente tabla (solo para referencia):

Progresión	Agua volumen (m <sup>3</sup> )
1ª Etapa	7.5
2ª Etapa	7.5
3ª Etapa	10
5ª Etapa	10

**Nota: Se recomienda que los mantenimientos se realicen por personal formado y acreditado. Los valores de la tabla se basan en datos estadísticos y estándares. La calidad del agua de entrada influye mucho en la duración de los filtros. En los casos más abajo descritos, recomendamos notifique a su distribuidor oficial:**

- ◆ Mala calidad del agua pura, mal sabor o TDS en aumento.
- ◆ Menor caudal de agua pura; filtros y/o modulo Eco-Eficiente obstruidos.
- ◆ El filtro de la 1ª etapa ha cambiado de color o esta sucio de barro.
- ◆ Los filtros de las principales etapas del equipo no dejan pasar agua.

## 3. Cambio de filtros

### 1) Sustitución de los filtros PP y de la 2ª etapa de carbón activado

1º cerrar la válvula de bola del agua de entrada al equipo. Utilizando una llave de filtro desenroscar el primer, segundo y tercer cartucho respectivamente. Instale los nuevos filtros a continuación, la máquina puede ser utilizada normalmente. Sugerencia: cuando se usa el filtro GAC inline por 1ª vez, purgarlo con el fin de evitar polvo en la 3ª etapa y en el modulo Eco-eficiente.

2) Para la sustitución del elemento Eco-eficiente referirse al diagrama 9.

3) **Producción del elemento Eco-eficiente**

El volumen de producción de agua del elemento Eco-eficiente está influenciado por la temperatura y la presión del agua de entrada. El volumen de producción de este equipo es de 1900 L/día probado con una presión de 5,5 bar y una temperatura del agua a 25°C. Si la presión se sitúa por debajo 5,5 bar y la temperatura del agua es inferior a 25°C, el volumen de producción del sistema será inferior a 1900 L/día. Si la presión supera los 5,5 bar y/o si la temperatura del agua supera los 25°C, El volumen de producción del sistema será superior a 1900 L/día.

4) **Desecho de los cartuchos viejos**

Después de reemplazar los filtros viejos, estos no pueden ser limpiados ni reutilizados. Se han de desechar..



## Notas

★ Cuando se produce alguna de las siguientes situaciones, desconecte inmediatamente el suministro de agua al purificador (cerrar la válvula de bola del agua de entrada) y desenchufe el equipo; solo así podrá efectuar reparaciones.

- Fugas de agua en los tubos, conectores y/o equipo.
- Paro imprevisto del equipo, avería, etc.
- Disfuncionamiento de componentes electrónicos y/o eléctricos.
- Anomalías.

★ Al ausentarse y no utilizar la máquina durante un tiempo largo, desconecte el suministro de agua al purificador (cerrar la válvula de bola del agua de entrada) y desenchúfelo de la corriente eléctrica.

★ Si se dañan las partes del purificador de agua, se recomienda que el purificador sea confiado al fabricante o distribuidor, centro de servicio o personal técnico especializado para evitar malas e indebidas manipulaciones. El fabricante no es responsable por las pérdidas causadas por la operación o uso no conforme a las instrucciones y notas.

## Averías y Soluciones

Avería	Causa	Método resolutivo
El equipo no se pone en marcha	● El enchufe eléctrico no está conectado	● Controlar la fuente de alimentación y el enchufe
	● Poca agua o poca presión de entrada	● Controlar la presión de agua de red
	● Posible fallo del presostato de baja presión, no deja arrancar el equipo	● Comprobar el presostato, sustituirlo si es necesario
	● Posible fallo del presostato de alta presión	● Despresurizar el equipo, comprobar el presostato o sustituirlo
	● Transformador estropeado, quemado	● Controlar voltaje y tensión, sustituirlo

La bomba funciona pero el equipo no produce agua	● La bomba pierde presión	● Medir la presión en salida de bomba, sustituirla si necesario
	● Fallo del solenoide de entrada de agua, no deja pasar agua y no produce permeado	● Cambiar la válvula solenoide
	● Los pre-filtros están obstruidos	● Controlar las aguas de permeado y concentrado, cambiar filtros
	● El anti-retorno del modulo Eco-eficiente está bloqueado (solo concentrado, no permeado)	● Cambiar la válvula anti-retorno
	● Membrana Eco-eficiente taponada	● Limpiar o cambiar el elemento
El tanque está lleno pero no sale permeado	● El tanque no tiene presión suficiente	● Hinchar ligeramente el tanque, en vacío la presión de ser entre 0.5 y 0.7 bar
	● El post-filtro GAC esta taponado	● Cambiar el post-filtro GAC
El equipo se apaga pero sigue desaguando	● El solenoide de entrada falla y no cierra correctamente	● Controlar el concentrado y cambiar la válvula solenoide
	● El anti-retorno pierde (caudal de concentrado muy reducido)	● Controlar el desagüe, cambiar la válvula anti-retorno
El equipo funciona y llena pero para y arranca repetidamente	● El anti-retorno del modulo Eco-eficiente pierde	● Cambiar el anti-retorno
	● Presostato de alta presión defectuoso	● Cambiar el presostato
	● Aviso / alarma de falta de presión	● Controlar el anti-retorno y posibles fugas externas e internas
El caudal de permeado es nulo y flojo	● Pre-filtros obstruidos	● Cambiar los pre-filtros
	● Modulo Eco-eficiente obstruido	● Limpiar o cambiar el elemento
	● Solenoide de entrada averiado	● Cambiar la válvula solenoide
	● Anti-retorno taponado, bloqueado	● Cambiar el anti-retorno
	● Post-filtro GAC obstruido	● Cambiar el post-filtro GAC
	● La bomba del equipo no suministra suficiente presión	● Medir la presión en salida de bomba, cambiarla si necesario

## Servicio Post-venta

1. La garantía es efectiva a partir de la fecha de compra.
2. El período de garantía es de 2 años. La garantía nunca cubre consumibles como filtros, elemento Eco-eficiente y tanque de acumulación).
3. Guardar la factura de compra en lugar seguro. La garantía se hará efectiva al presentar siempre la factura de compra..
4. la garantía nunca se hará efectiva sin la factura de compra, sin el correcto número de serie del equipo, si se han modificado piezas o se ha modificado el equipo, si el usuario no ha seguido las instrucciones del manual, si se ha dañado el equipo.
5. Si el equipo no funciona correctamente, cortar el suministro de agua al equipo, desconectar de la

fuente eléctrica y contacte con el Distribuidor y/o Servicio Técnico Especializado.

**Notas:**

**El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones en el diseño del equipo, en su configuración y sus características sin previo aviso.**

**El fabricante se reserva el derecho de explicación final si el presente manual no está claro, si contiene errores o si la impresión no es correcta.**

## **Contenido del embalaje**

· Equipo completo con elemento Eco-eficiente	1
· Tubería PE 1/4"	1 rollo
· Tubería PE	1 rollo
· Grifo cromado LED azul	1
· Llave herramienta para filtros	1
· Llave herramienta para modulo Eco-eficiente	1
· Accesorios en bolsa:	1 bag
Toma de agua 3 vías	1
Válvula de bola entrada agua	1
Conector tubería	2
Tuerca	1